

微電腦瓦斯表復歸



復歸按鈕

LED顯示燈

LED燈閃爍表示：
使用異常，瓦斯遮斷中

復歸方式

- 1 打開復歸外蓋
 - 2 按下復歸鈕
 - 3 LED燈開始閃爍
- ⚠️ LED燈閃爍期間請勿開啟爐具
- 4 約3~5分鐘 LED燈滅 成功復歸